



GUIA DE APLICACION

1 LIMPIEZA



Limpie toda la superficie a impermeabilizar de polvo, aceite y otros materiales.

2 RESANAR



Resane todas las grietas, fallas de la losa y areas de problema con IMPAC® Cemento Plástico.

3 SELLAR



Aplique una capa de IMPAC® Sello. Deje secar al tacto, tiempo aproximado 4 a 8 horas.

4 PRIMERA MANO



Aplique una primera capa de Impermeabilizante IMPAC® en la superficie preparada con anterioridad.

5 TELA DE REFUERZO



Coloque IMPAC® Tela de Refuerzo antes de que seque la primera capa de IMPAC Impermeabilizante para que se adhiera correctamente. Traslape la tela de refuerzo.

6 SEGUNDA MANO



Aplique una segunda capa de IMPAC Impermeabilizante en sentido transversal a la primera. Deje secar 24 horas. Evite tráfico.

NOTA: Todas las superficies deberán ser selladas y resanadas antes de la aplicación del impermeabilizante. El tiempo de secado puede variar dependiendo del lugar, la temperatura y la humedad.